



使用後のお手入れ（毎回行ってください）

1 お手入れの準備

電源を切った状態で作業してください。



2 毛くずを除去

付属のブラシ（または小型ブラシ）で刃の間や本体の毛くずを取り除きます。



3 刃の取り外し

刃は簡単に着脱できます。外して裏面やベースも清掃しましょう。



4 刃用洗浄液で洗浄

市販の理美容室器具用の洗浄液を推奨します。刃の汚れや皮脂を除去してください。



5 水洗いについて

刃も本体も、水で直接洗わないでください。刃や部品が錆びたり、本品の寿命に影響します。



お手入れ方法は動画でもご覧いただけます▶



オイルメンテナンス（刃を長持ちさせるポイント）

毎使用后、または連続使用 2 時間ごとに行うのが理想的です。


1 お手入れの準備

Joyzze 本体付属の純正ブレードオイル、または刃専用の潤滑油を使用してください。



2 オイルを差すポイント（1 滴ずつ）

- ・中央の刃の間
- ・右端の刃の間
- ・左端の刃の間
- ・刃の裏面の金属接地部



3 仕上げ

オイルを差した後は 30 秒ほど空回しして、余分なオイルはティッシュ等で拭き取ってください。



オイルメンテナンスの方法は動画でもご覧いただけます▶





定期的なメンテナンス（週 1 回～月 1 回）

- 1 刃のチェック
欠けや摩耗、錆の兆候がないか確認。
- 2 刃の調整
Joyzze の刃は精度高く調整済みですが、外れやズレがないかを確認。
- 3 動作音大きい、毛が噛み込んで動かない場合
分解等はせずに〈Joyzze 修理・相談問い合わせ窓口〉宛にご相談ください。
- 4 保管時は刃を乾いた状態にして、オイルを軽く塗布して保管してください。



Joyzze 修理・相談問い合わせ窓口 <https://forms.gle/r7fbc2oGPCJGZro96>

保管上の注意

1. 湿気の多い場所を避け、乾燥した室内で保管してください。
2. 使用しない期間も、1～2 ヶ月に 1 回はオイルを差すとサビ防止に効果的です。
3. 本体と刃は分けて保管すると、万一の液漏れやサビを防げます。

NG 行為（故障・劣化の原因になります）

1. 水道水で丸洗いすること
2. 潤滑油を使わず長時間使用すること
3. オイル代わりに食用油などを使用すること
4. 保管時に刃が濡れたまま密閉すること

Joyzze 製クリッパーの刃は、高性能・高精度だからこそ日々のメンテナンスが寿命と切れ味に大きく影響します。
「使ったら、毛を払い、オイルを差す」この習慣が、最高の状態を長く維持する秘訣です。